

	Titel: Lägganvisning BetSil® och BetSil® extra med skurmaskin		Nr: KR.101.01
	Framtagen av: PE	Fastställd av: AB	Gällande från: 2017-07-29

Lägganvisning BetSil® och BetSil® extra med skurmaskin.

Nedanstående anvisningar gäller nygjuten betong eller betong som inte behöver tvättbehandlas.

1. Se till att ytan är rengjord och dammfri, använd gärna skurmaskin.
2. Sprid ut ett jämt lager med BetSil® över ytan med hjälp av en lågtrycksspruta eller liknande. Låt det sugas in i betongen ca 15 minuter.
3. Använd en skurmaskin med en röd Scotch-brite rondell. Gå sakta över ytan så att BetSil skuras ner i betongen. Man bör vara 2 man som utför detta, en som sprayar ut medlet och en som skurar in medlet.
4. Låt medlet absorberas och torka in i betongen. Ifall ytan inte känns mättad eller om det är väldigt flammigt, upprepa punkt 2 & 3, men ta bara en tunn dimma BetSil®. BetSil® skall penetrera ner i porerna på betongen och INTE bilda en film ovanpå betongen.
5. Låt betongytan torka helt och spraya därefter på BetSil® eller BetSil®extra beroende på önskad hårdhet. Vid denna påföring skall endast en tunn dimma sprays på. Efterdra med mjuk borste för att undvika ansamlingar av vätska.
6. Om det blir våta ansamlingar kvar av medlet efter ca 1 timme så försök i första hand dra ut dessa med borste. Vid behov kan ”pölar” spädas med vatten för att undvika koncentrat av torkat medel på ytan.
7. Ytan kan beträdas och användas direkt när ytan är torr. Full härdningseffekt fås efter ca 4-6 veckor.

Övrig

-Undvik att medlet kommer i kontakt med glas- och aluminiumytor då det finns risk att medlet etsar.

-Personlig skyddsutrustning: Skyddsglasögon

-Övrig säkerhetsinformation: Se säkerhetsdatablad

Betongförsegling Scandinavian AB,
Alphyddavägen 6, 656 72 Skattkärr
054-212 900

www.betsil.se
info@betsil.se