

	Titel: Impregnering av vertikala ytor med BetSil® och BetSil® extra		Nr: KR.103.01
	Framtagen av: PE	Fastställd av: AB	Gällande från: 2013-02-11

Impregnering/försegling av vertikala ytor med BetSil® och BetSil® extra.

1. Se till att ytan är fri färg och löst smuts. Skrapa ytan vid behov.
2. Sprid ut ett jämt lager med BetSil® över ytan med hjälp av en lågtrycksspruta eller liknande. Spraya så tunt som möjligt för att undvika att det rinner. Spraya 2-3 gånger beroende på hur mycket underlaget suger.
3. Låt ytan torka före sista behandlingen. Försegla ytan med BetSil® eller BetSil® extra beroende på önskad hårdhet.
4. Full härdningseffekt fås efter ca 4-6 veckor.

Övrig

- Undvik att medlet kommer i kontakt med glas- och aluminiumytor då det finns risk att medlet etsar.
- Personlig skyddsutrustning: Skyddsglasögon
- Övrig säkerhetsinformation: Se säkerhetsdatablad